

2 in 1



Удобная точилка с керамическими дисками для заточки и правки кухонных ножей в домашних условиях.

ИНСТРУКЦИЯ

Установите точилку на ровную поверхность (кухонный стол, столешница). Во время работы держите точилку по центру за корпус.

Первоначальная, грубая заточка/ Sharpener:

1. Возьмите нож в рабочую руку.
2. Вставьте нож режущей кромкой (у рукояти) в паз для грубой заточки.
3. Протяните нож рукояткой к себе плавными, не давящими движениями, обязательно от основания лезвия до кончика. Повторяйте действие до появления на ноже видимого угла режущей кромки с ровными боковыми гранями.
4. Повторите действия 2-3 со второй стороной лезвия ножа.

Финишная заточка / правка/ Polisher:

1. Установите нож режущей кромкой у рукояти в один из пазов для финишной правки рукоятку к себе.
2. Протягивайте нож возвратно-поступательными движениями до приведения боковой стороны угла заточки в надлежащий отшлифованный вид (на этой стороне не должно быть крупных царапин!).
3. Установите нож во второй паз, и повторите действия 1- 2 по отношению к другой стороне угла заточки.

Храните точилку в сухом помещении, после использования мойте в теплой воде без применения абразивных веществ.